

ARROTOLATORI AUTOMATICI

ACCESSORIES

DRW-A-INT



DRW	DRWT	DRWA	DRWTA
✓	-	✓	-

Quadro comandi per la Salita/Discesa del tubo flessibile. Dotato di cavo (1,5 mt), spina (Shuko 2P+T 220 V monofase) e fusibili - Control panel for Ascent / Descent of flexible hose. Equipped with cable (1.5 mt), plug (Shuko 2P + T 220 V single-phase) and fuses - Panneau de commande pour la montée et la descente du tuyau flexible. Equipé avec câble (1,5 mt), bouchon (Shuko 2P + T 220 V monophasé) et des fusibles - Bedientafel fuer Schlauch auf- abrollen. Beliefert mit Kabel (1,5 mt), Steckverbinder (Shuko 2P+T 220 V einphasig) und Sicherungen - Panel de control para el ascenso / descenso de la manguera. Equipado con cable (1,5mt), enchufe (2P + T 220V monofásica Shuko) y fusibles.

INT



INT-0,5HP/M
INT-1,0HP/M
INT-1,5HP/M

DRW	DRWT	DRWA	DRWTA
-	-	✓	-

Interruttore semplice per Start/Stop aspiratore comprensivo di protezione termica (non comprende la bobina di sgancio) - Simple switch to start and stop the fan, including thermal protection (does not include the release coil) - Un interrupteur simple pour démarrer et arrêter l'aspirateur y compris la protection thermique (n'inclut pas la bobine de déclenchement) - EIN/AUS Schalter für Ventilator mit Motorschutz - Interruptor sencillo con protección térmica completo.

DRWA-QE



DRWA-QE-0,5HP/M
DRWA-QE-1,0HP/M
DRWA-QE-1,5HP/M

DRW	DRWT	DRWA	DRWTA
-	-	✓	-

Quadro elettrico per DRWA con interruttore Salita/Discesa, fusibili di protezione per elettroaspiratore, dotato di partenza automatica, cavo (1,5 mt) e spina (Shuko 2P+T 220V monofase) - electric board for DRWA with switch Ascent / Descent of flexible hose, fuses for protection of the fan, equipped with automatic start of the fan, cable (1.5 m) and plug (Shuko 2P + T 220V single-phase) - Tableau électrique pour DRWA avec interrupteur pour la montée et la descente, fusibles de protection pour ventilateur, équipé avec démarrage automatique, câble (1,5 mt) et bouchon (Shuko 2P + T 220 V monophasé) - Schalttafel fuer DRWA mit Tastatur fuer Schlauch auf- abrollen, Ventilator Sicherungen, mit automatisches Ventilator ein- ausschaltung Kabel (1,5 mt) uns Steckverbinder (Shuko 2P+T 220 V einphasig) - Cuadro eléctrico para DRWA con interruptor arriba / abajo, fusibles de protección del aspirador, con arranque automático, cable (1,5 m) y enchufe (220V monofásica Schuko 2p + t).

DRW-AUTO-START



DRW	DRWT	DRWA	DRWTA
✓	-	✓	-

Microinterruttore per partenza e arresto automatico del l'elettroaspiratore (prevedere QE-AC pg. 112) - Microswitch for automatic start and stop of the fan (to be combined with QE-AC pg. 112) - Micro-interrupteur pour le démarrage et l'arrêt automatique du ventilateur (il faut prévoir le QE-AC - page 112) - Microschalter fuer automatisches Ventilator ein- ausschaltung (zu verbinden an QE-AC Seite. 112) - Microinterruptor para arranque y parada del aspirador (prever QE-AC página 112).

ARROTOLATORI AUTOMATICI

ACCESSORIES

DRW-AUTO-TX



DRW	DRWT	DRWA	DRWTA
✓	-	-	-

Microinterruttore di partenza automatica dell'aspiratore a comando via radio (senza fili). Da accoppiare al quadro elettrico QE-AC/RX (pg. 65) - Microswitch for wireless automatic start and stop of the fan via radio frequency. to be combined with main switchboard QE-AC/RX (pg. 65) - Système de démarrage automatique du ventilateur en radiofréquence (sans cables). A proposer avec le coffret QE-AC/RX (p. 65) - Automatisch Einschaltungssystem per Fernfunk (Kabellos). Zu verbinden mit Steuerung modell QE-AC/RX (seite. 65) - Sistema de arranque automatico del aspirador por radio-frecuencia (sin cables). A conectar con el cuadro QE-AC/RX (pg.65).

DRWT-TX



DRW	DRWT	DRWA	DRWTA
-	✓	-	-


Microswitch di partenza automatica dell'aspiratore con comando via radio (senza fili). Da accoppiare al quadro elettrico QE-AC/RX (pg. 65) - Microswitch for wireless automatic start and stop of the fan via radio frequency. to be combined with main switchboard QE-AC/RX (pg. 65) - Système de démarrage automatique du ventilateur en radiofréquence (sans cables). A proposer avec le coffret QE-AC/RX (p. 65) - Automatisch Einschaltungssystem per Fernfunk (Kabellos). Zu verbinden mit Steuerung modell QE-AC/RX (seite. 65) - Sistema de arranque automatico del aspirador por radio-frecuencia (sin cables). A conectar con el cuadro QE-AC/RX (pg.65).

SERR



DRW	DRWT	DRWA	DRWTA
✓	✓	-	-

Serranda automatica per arrotolatori - Automatic closing valve for reels - Clapet automatique pour enrouleur - Automatische Absperrklappe für aufroller - Tapa de cierre automática de la aspiración para los enrolladores.



ESEMPIO IMPIANTO - EXAMPLE SYSTEM - EXEMPLE DE SYSTÈME - BEISPIEL-SYSTEM - SISTEMA DE EJEMPLO

